

rtc TYPE LOCK90

Push to Connect Hoses for max. 90°C / Schnellsteck Schlauch für max. 90°C

Order No / Bestellnr.	Ø Inside		Ø Outside mm	Max Working Pressure		Bursting Pressure		Bending Radius mm	W/A g/m
	Inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi		
rtc-LOCK90-10R	3/8	9,5	15,5	28	406	112	1624	80	150
rtc-LOCK90-10B	3/8	9,5	15,5	28	406	112	1624	80	150
rtc-LOCK90-10S	3/8	9,5	15,5	28	406	112	1624	80	150
rtc-LOCK90-12R	1/2	12,7	19,5	28	406	112	1624	100	220
rtc-LOCK90-12B	1/2	12,7	19,5	28	406	112	1624	100	220
rtc-LOCK90-12S	1/2	12,7	19,5	28	406	112	1624	100	220
rtc-LOCK90-16R	5/8	16,0	22,6	24	348	96	1392	125	260
rtc-LOCK90-16B	5/8	16,0	22,6	24	348	96	1392	125	260
rtc-LOCK90-16S	5/8	16,0	22,6	24	348	96	1392	125	260
rtc-LOCK90-19R	3/4	19,0	25,8	21	305	84	1218	150	305
rtc-LOCK90-19B	3/4	19,0	25,8	21	305	84	1218	150	305
rtc-LOCK90-19S	3/4	19,0	25,8	21	305	84	1218	150	305
rtc-LOCK90-25R	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	460
rtc-LOCK90-25B	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	460
rtc-LOCK90-25S	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	460

Working Temperature Range for water | -40°C to +90°C
Arbeitsbereich für wasser | -40°F to +194°F

Working Temperature Range for air | -40°C to +70°C
Arbeitsbereich für luft | -40°F to +158°F



rtc TYPE LOCK90S

Special Push to Connect Hoses for max. 90°C / Spezial Schnellsteck Schlauch für max. 90°C

Working Temperature Range for water | -40°C to +90°C
Arbeitsbereich für wasser | -40°F to +194°F

Working Temperature Range for air | -40°C to +70°C
Arbeitsbereich für luft | -40°F to +158°F

Order No / Bestellnr.	Ø Inside		Ø Outside mm	Max Working Pressure		Bursting Pressure		Bending Radius mm	W/A g/m
	Inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi		
rtc-LOCK90S-10R	3/8	9,5	15,3	24	348	112	1624	80	170
rtc-LOCK90S-10B	3/8	9,5	15,3	24	348	112	1624	80	170
rtc-LOCK90S-10S	3/8	9,5	15,3	24	348	112	1624	80	170
rtc-LOCK90S-12R	1/2	12,7	19,5	21	305	112	1624	100	230
rtc-LOCK90S-12B	1/2	12,7	19,5	21	305	112	1624	100	230
rtc-LOCK90S-12S	1/2	12,7	19,5	21	305	112	1624	100	230
rtc-LOCK90S-16R	5/8	16,0	22,6	21	305	96	1392	125	270
rtc-LOCK90S-16B	5/8	16,0	22,6	21	305	96	1392	125	270
rtc-LOCK90S-16S	5/8	16,0	22,6	21	305	96	1392	125	270
rtc-LOCK90S-19R	3/4	19,0	25,8	20	290	84	1218	150	320
rtc-LOCK90S-19B	3/4	19,0	25,8	20	290	84	1218	150	320
rtc-LOCK90S-19S	3/4	19,0	25,8	20	290	84	1218	150	320
rtc-LOCK90S-25R	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	470
rtc-LOCK90S-25B	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	470
rtc-LOCK90S-25S	1	25,4	33,2	20	290	80	1060	170	470

Push to Connect Hoses for max. 140 °C / Schnellsteck Schlauch für max. 140 °C

TYPE LOCK140S 

Order No / Bestellnr.	Ø Inside		Ø Outside mm	Max Working Pressure		Bursting Pressure		Bending Radius mm	W/A g/m
	Inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi		
rtc-LOCK140S-10R	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-10B	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-10S	3/8	9,5	15,3	28	406	200	2900	75	165
rtc-LOCK140S-12R	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-12B	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-12S	1/2	12,7	19,5	28	406	200	2900	100	245
rtc-LOCK140S-16R	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-16B	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-16S	5/8	16,0	22,6	24	348	140	2320	115	290
rtc-LOCK140S-19R	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-19B	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-19S	3/4	19,0	25,8	21	305	130	1885	140	345
rtc-LOCK140S-25R	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475
rtc-LOCK140S-25B	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475
rtc-LOCK140S-25S	1	25,4	33,2	20	290	90	1305	170	475

Working Temperature Range for water
Arbeitsbereich für wasser

-40°C to +140°C
-40°F to +284°F

Working Temperature Range for air
Arbeitsbereich für luft

-40°C to +70°C
-40°F to +158°F

ASSEMBLE / MONTAGE 

In order to keep the hose in the correct angle cut it with a sharp knife or hose cutter (SAS26).

Schlauch rechtwinklig mit scharfem Messer oder Schlauchabschneider (SAS26) abschneiden.



Put the nipple inside the tube and push it to the yellow stop. Then just pull back.

Nippel in den Schlauch stecken und bis zum gelben Anschlag eindrücken. Anschließend kurz zurück ziehen.

DISASSEMBLE / DEMONTAGE 

Slightly cut the hose with a knife on the longitudinal axis. Pay attention not to damage the nipple.

Mit einem Messer den Schlauch leicht schräg zur Längsachse aufschneiden. Dabei dürfen die Rippen des Nippels nicht beschädigt werden.



Nipple is now pulled out of the hose and it can be used again.

Nippel aus dem Schlauch herausziehen und wiederverwenden.